

Istruzioni per Serrature con Tessera o Bracciale

Quattro tipi di tessere

1. Tessera amministratore (solo 1), tessera principale (al massimo 3), tessera di servizio (al massimo 19), tessera ospite (solo 1).
2. Utilizzare la tessera amministratore 1 volta per aggiungere la tessera ospite, 2 volte per aggiungere la tessera ospite, 3 volte per aggiungere la tessera principale, 4 volte per sbloccare, 5 volte per cancellare tutti gli altri tre tipi di tessere.

Impostazione

Impostazione tessera amministratore: Inserire uno spillo all'interno del forellino di reset posto sul retro della serratura; l'emissione di un bip indica che il reset è stato eseguito. La prima tessera da utilizzare è quella amministratore.

1. Apertura tessera singola: utilizzare la tessera amministratore 1 volta, il LED verde lampeggia. A questo punto è possibile aggiungere una qualsiasi altra tessera, che sarà la tessera ospite.

Nota. Nel caso in cui venga aggiunta una nuova tessera ospite, la precedente verrà automaticamente cancellata.

2. Apertura tessera doppia: utilizzare la tessera amministratore 2 volte, il LED verde lampeggia. A questo punto è possibile aggiungere una qualsiasi altra tessera, che sarà la tessera di servizio. In questo caso, per sbloccare la serratura dovranno essere utilizzate sia la tessera ospite che quella di servizio.

Note. E' possibile aggiungere un massimo di 19 tessere di servizio in una volta.

3. Come aggiungere la tessera principale: utilizzare la tessera amministratore 3 volte, il LED verde lampeggia. A questo punto è possibile aggiungere una qualsiasi altra tessera, che sarà la tessera principale.

Nota: L'apertura tramite tessera principale è possibile sia in modalità con tessera singola che doppia.

E' possibile aggiungere un massimo di 3 tessere principali in una volta.

4. Come utilizzare la tessera amministratore: utilizzare la tessera amministratore 4 volte.

5. Come cancellare gli altri tre tipi di tessere: utilizzare la tessera amministratore 5 volte. L'emissione di un doppio bip e il lampeggio del LED indicano che gli altri tre tipi di tessere (salvo la tessera amministratore) sono stati cancellati.

Caratteristiche


1. 4 batterie AA.
2. Conservare con cura la tessera amministratore in quanto in caso di smarrimento sarà necessario resettare la serratura
3. Conservare con cura la tessera principale
4. Possibilità di alimentazione di emergenza
5. Dopo il reset, il catenaccio rimarrà all'interno della serratura. Dopo l'impostazione della tessera ospite, verrà attivata la funzione di allarme. Se il catenaccio non esce, verrà emesso per 5 volte un allarme acustico con 2 bip consecutivi accompagnati dal lampeggio della spia verde.

Dimensioni foratura di montaggio e opzioni pannello frontale

1. Il corpo serratura può essere abbinato a diversi tipi di pannelli frontali, come mostrato nello schema
2. Dimensioni foratura di montaggio come da schema



SE-1702-IC



SE-1703-IC

